


הסבר הפעלה חיישן תנועה SR-HC501



1. חברו את VCC ל 5 וולט בארדואינו.
2. חברו את GND ל GND בארדואינו.
3. חברו את OUT לפין דיגיטלי INPUT כלשהו.
4. יש לסובב את שני הברגים הצהובים שמאלה עד הסוף כשהכיפה הלבנה למטה.
5. אם רוצים להשתמש במקור כוח של 3 וולט יש להלחים חוט ל H ולמשוך לבקרה.